

## INSTRUCCIONES MONTAJE ASIENTO SOBRE HORMIGON

Para la instalación del asiento, siga las siguientes instrucciones tomando como referencia la ilustración:

- 1.- Realice el taladro 01 con una broca para 8 mm. especial para hormigon, y fije el espiche  $\varnothing 8$  tomando la precaución de dejar un pequeño espacio entre el hormigon y la arandela para que pueda entrar la chapa de fijación.
- 2.- Despues coloque la chapa sobre el asiento e introduzca la cabeza del espique en la ranura central.
- 3.- Centre el asiento y fijelo definitivamente instalando el espique  $\varnothing 10$  para ello realice previamente el taladro 02 con una broca de 10 mm.

